

用途•適用部材




つり上げ・運搬・搭載・施工・撤去

■適用部材

覆工板

仕様寸法図



型		基本使用荷重 (kg/個)	寸 法(mm)						製品
	I		Α	В	С	D	Е	F	(kg/個)
F-750		750	84	47	29.5	65	10	φ16	0.4
F-1000		1000	80	50	28	60	16	416	0.65



用途・適用部材




途


建築作業用足場の取付け・船内作業用 足場の取付け・鉄鋼構造物用足場の取 付け

■適用部材

Tロンジ·L型バー·スティフナー·H 形鋼・山形鋼…フェイス幅50mm以上

仕様寸法図





使用上の注意

- ●必ず足場用ブラケット(腕木)の長さが 600mm以内のものを使用すること。
- ●各ブラケットには、予めそれぞれの取 付け穴に応じて締付ボルト差し込み用 の穴を開けておきます。
- ●本体及び部品の変形・摩耗したもの、 アー クストライクや亀裂のあるもの は使用厳禁。



★ご使用前に必ず取扱説明書 をよくお読みください。